RZUT DACHU
konstrukcja skala 1:100


przestrzeń między Wk2 wypełnić murem z pustaków ceramicznych gr 24 cm oraz ocieplić zgodnie z branżą architektoniczną. Zachować ciągłość wieńców żelbetowych. W celu zamontowania wiązadeł WK2 wystąp konieczność zdemontowania 4 płyt korytkowych przypodporowych po każdej stronie następnie zamontowaniarnowych płyt lub wykonania uzupełnień żelbetowych wylewanych na mokro
przestrzeń między Wk1 wypełnić murem z pustaków ceramicznych gr 24 cm oraz ocieplić zgodnie z branżą architektoniczną. Zachować ciągłość wieńców żelbetowych. W celu zamontowania wiązadeł WK1 wystąp konieczność zdemontowania 4 płyt korytkowych przypodporowych po każdej stronie następnie zamontowaniarnowych płyt lub wykonania uzupełnień żelbetowych wylewanych na mokro
projektowana attyka + 7,05 m wg rysunku szczegółowego
projektowana attyka + 8,92 m
projektowana attyka + 8,92 m
projektowana attyka + 8,92 m 2x wieniec żelbetowy 25x25 cm, na podstawie i zwieńczeniu ściany attykowej trzpienie żelbetowe co 150 cm.
projektowana attyka + 8,92 m 2x wieniec żelbetowy 25x25 cm, na podstawie i zwieńczeniu ściany attykowej trzpienie żelbetowe co 150 cm.
wyciąć w stropie otwór o wymiarach 45x65 cm wokół poprowadzenia kanałów wentylacyjnych. Na belce B4o- HEB120, oprzeć wycięte podparcie stropu 45cm - sposób opracia wg rysunku szczegółowego.
REI 120
REI 120
REI 120
W1 ,W2 : 25x25
W1 ,W2 : 25x25
W1 ,W2 : 25x25